ELEKTRİKLİ YANGIN HİDROFORU İŞLETME TALİMATI

Kontroller

1- Pompa sızdırmazlık kontrolünü yapınız.
2- Bağlantı ekipmanlarının kontrolünü yapınız.
3- Panel üzerinden şebeke voltaj kontrolünü yapınız.
4- Gövde rahatlatma hattının su deposuna döndüğünden emin olunuz.

Manuel çalıştırma

1- Oto-Manuel anahtarını manuel konuma alınız, panel üzerinde bulunan yeşil butona basıp pompalara manuel start veriniz. (Manuel konumda siren çalacaktır).
2- Dönüş yönünü kontrol ediniz. Panel üzerinden motor akımlarını kontrol ve not ediniz.
3- Panel üzerindeki kırmızı stop butonuna basarak durdurunuz.

Otomatik çalıştırma

1- Otomatik çalıştırma için pano üzerinde bulunan anahtarı otomatik konuma alınız.
2- Sistem basıncı by-pass hattından veya sistem üzerinden basınç düşürülerek pompaların devreye girmesini sağlayınız. Tüm pompalar için tekrarlayınız.
3- Pompa otomatik start aldıktan yaklaşık 20-30 sn sonra by-pass vanası veya çıkış hattı vanası kapatılıp pompaların otomatik kapanmasını bekleyiniz ve 10 dk sonra otomatik kapandığını kontrol ediniz.
4- Bu işlemler bittikten sonra sistemleri otomatik durumda bırakınız.
5- Pompalar otomatik devreye girdiğinde basıncı tamamlamadan stop tuşundan durdurulamaz, ilk önce anahtarı manuele almak ve stop düğmesine basmak gerekir.

6 AYDA BİR YETKİLİ SERVİS TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI ZORUNLUDUR.